



**NANO TOP LEVEL - ANWENDUNG  
SCHNELL UND EINFACH  
SELBSTNIVELLIERENDE BODENOBERFLÄCHE**



**SCHRITT 1:**

Die Oberfläche, auf die **NanoTop Level** aufgebracht werden soll, mit Acryl-Primer behandeln.



**SCHRITT 2:**

Einen Sack **NanoTop Level** (25 kg) gründlich mit 6 Litern frischem, sauberem Wasser vermischen.



Das Anmischen sollte bei geringer Geschwindigkeit des Mixers erfolgen.



### **SCHRITT 3:**

Den selbstnivellierenden Bodenbelag **NanoTop Level** aufbringen.



### **SCHRITT 4:**

Das Verteilen von **NanoTop Level** ein wenig mit einer Kelle oder einer Rolle unterstützen.



Fertig ist die Oberfläche mit **NanoTop Level**.

**NanoTop Level** ist in verschiedenen Farben erhältlich, die auch untereinander kombiniert werden können zu einem „einzigartigen Farbenspiel“. Ebenso kann – nachdem der Boden vollständig getrocknet ist – **Acid Stain** zum Einfärben verwendet werden (siehe Anwendung von **Acid Stain**).



**Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen und Videos zu allen Produkten:**

**<http://www.stylebeton.de>**