



STEMPELBETON ANWENDUNG SCHNELL UND EINFACH



ERSTER TAG – SCHRITT 1:

Zunächst dem Betonmischer die Betonfasern **Style Beton-Fibers** zugeben. Die Fasern verleihen dem Beton eine ausgezeichnete Säure- und Alkalibeständigkeit und schützen ihn perfekt vor UV-Strahlen, Bakterien und Schimmelpilz. Zudem haben sie aufgrund chemischer Verbindungen, die in Gang gesetzt werden, eine gute Anhaftung am Beton.

ACHTUNG: Der Beton darf keine Zusätze wie Fließmittel, Beschleuniger, Verzögerer, Flugasche etc. enthalten.



ERSTER TAG – SCHRITT 2:

Den zu betonierenden Boden mit einer Metallmatte armieren, Stellen Sie sicher, dass Schalung, Armierung, umschlossene Flächen, Fugenleisten und Wasseranschlüsse u.ä. während der Betonarbeiten nicht betreten oder verändert werden.



ERSTER TAG – SCHRITT 3:

Den Beton so einbauen, dass nach Abschluss der Arbeiten die Schalungshöhe erreicht wird.



ERSTER TAG – SCHRITT 4:

Mithilfe eines **Glätters** (Trowel) die Betonoberfläche glatt ziehen.



ERSTER TAG – SCHRITT 5:

Mithilfe eines **Kantenstreichers** (Hand Edger) die Betonkanten glätten.



ERSTER TAG - SCHRITT 6:

Nachdem die Betonoberfläche gegossen und abgezogen ist, den farbigen Härter **StyleBeton-Color Hardener** aufbringen und in die Oberfläche mit einem Glätter (Trowel) einarbeiten. Der **StyleBeton-Color Hardener** ist eine vorgefärbte, pulverige Substanz, die aus mineralischen Pigmenten, Portland-Zement, Kieselerde und Quarz besteht. Es empfiehlt sich, den Hardener vor der Verarbeitung durchzusieben, um eine gleichmäßige Pulvrigkeit zu gewährleisten.



ERSTER TAG – SCHRITT 7:

Mithilfe eines Glätters (Trowel) die Oberfläche glätten.



ERSTER TAG – SCHRITT 8:

Die Oberfläche mit dem Trennpuder **StyleBeton-Release Powder** pudern. Achtung: bitte von oben aufstreuen, nicht werfen, da sich sonst Farbstreifen bilden können. Der StyleBeton-Trennpuder bringt einen zweiten Farbton in den Beton ein und verhindert ein Kleben der Stempel an der Oberfläche.



ERSTER TAG – SCHRITT 9:

Geeignete **Stampf-Werkzeuge** verwenden, um die Stempel fest in die Betonoberfläche zu drücken, so dass die gewünschte Oberflächenstruktur entsteht: mit einheitlichem Muster und einheitlicher Stempeltiefe.



NACH FRÜHESTENS VIER TAGEN – SCHRITT 10:

Nach dem Aushärten des Betons den übrigen Trennpuder mit sauberem Wasser vollständig abspülen.



SCHRITT 11:

Sobald der Boden trocken ist, den Versiegler **StyleBeton-Sealer** aufbringen. **StyleBeton-Sealer** ist ein UV-beständiges Versiegelungsprodukt, das vor Farbveränderungen sowie dem Ausbleichen durch Sonneneinwirkung schützt. Es ist hochwertiger Acrylharz für verbesserten Glanz und gegen Vergilbungseffekte.

Bitte beachten: Bei kühler oder feuchter Witterung muss bis zum Aufbringen der Versiegelung entsprechend länger gewartet werden. Die Restfeuchte sollte unter 10% liegen.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen und Videos zu allen Produkten:
<http://www.stylebeton.de>

